# 第3章

# 住所録の作成と管理

(宛名印刷前の準備)

はがきに印刷す	るための宛名を登録し、信	主所録として管理	することができます。宛名に登録できる項
目は次のとおり	です。		
項目	入力例	最大文字数	備考
名前: 姓/名	版本 / 次郎	1.4(/今む)	/の前に姓を 後ろに夕を入力します

項目	入力例	最大文字数	備考
名前:姓/名	坂木/次郎	14(/含む)	/の前に姓を、後ろに名を入力します。
名前:読み	さかきじろう	8	自動的に入力されます。修正することもで きます。
名前:敬称	様	2	最初は「様」が入っています。
〒(郵便番号)	150-0000	8	数字と"ー"(ハイフン)を入力します。
住所	東京都渋谷区〇町 1-2-325	14×4	4行まで入力できます。
連名:姓/名	/真美	14(/含む)	異なる姓の連名にすることもできます。
連名:敬称	様	2	最初は「様」が入っています。
マーク選択		-	宛名を区別する6種のマークを入れることが できます。






次の手順で宛名を登録します。

・・・・・・・・ 文字の入れかたについては、「第2章 文字の入力」を参照してください。

1 (はがき)を押します。

2 ②ではがき宛名メニューから「宛名」 を選び、実行を押します。



「宛名の登録」に関する確認画面が表示されたと きは、もう一度 実 行 を押して手順 3 に進ん でください。


3 機能を押します。



実行を押し、敬称を入れます。 最初は「様」が入っています。修正する必要がな ければそのまま手順9に進みます。

9 実行を押し、郵便番号を入れます。

4 (②で「宛名の追加」を選び、「実行」を 押します。



/にカーソルが合っていることを確認し、 姓を入れます。

○を1回押し、/の右側にカーソルを移動して、名を入れます。

7 実行を押します。

自動的に入った「読み」が正しいかどうか確認 し、必要に応じて修正してください。登録した 宛名は「読み」をもとに、50音順に並び替えられ



・何も入れないで次の項目に移動したいときは、 実 行 または ◇ を押してください。宛名を印刷する ・阿も入れないた人の場合にも多動りたいことは、 とき、何も入れなかった項目は空棚になります。 ・前の項目に戻りたいときは優別または ◇ を押してください。 ・「姓/名」の/は画面にのみ表示され、印刷はされません。

• 「姓/名」の/は削除できます。「荻電気」「若槻ダンス教室」など、会社名や団体名を入れるときは/を削

除してください。

・「若槻ダンス教室/経理課」のように、/を印刷したいときは、/を、もう1つ入れてください。2つ目以降の/が印刷されます。

74

## 10 実行を押します。

郵便番号辞書機能により、自動的に住所が入り ます。



ここで次のいずれかのメッセージが表示された ときは、「郵便番号辞書について」を参照して操 作してください。

## ▶▶ 96ベージ

- ユーザー辞書の内容を使うかどうか確認する
- ・郵便番号を再入力するかどうか確認するメッ
- 新しい住所に書き換えるかどうか確認するメッ
- 複数の住所のいずれかを選択するよう促すメッ

## 11 必要に応じて、住所の続きを入れます。

住所が2行以上になるときは、印刷したと みやすくなるように、適切な位置で、改行を押 して、改行してください。



## 12 実行を押し、連名を入れます。

- 同じ姓の連名にするときは、/の後から名前を 入れてください。
- ・違う姓の連名にするときは、/の前に姓、/の 後に名前を入れてください。
- ・連名が不要な場合は、何も入力しないで手順13 に進みます。

## 13 実行を押し、連名の敬称を入れます。 最初は「様」が入っています。修正する必要がなければそのまま手順14に進みます。

## 14 実行を押します。

## 15 必要に応じて◇◇◇◇を押し、マー クを選びます。

マークは宛名を分類するための6種類の月日で、 最初は「・」になっています。修正する必要がな ければそのまま手順16に進みます。

「宛名にマークを付ける」 ▶▶ 86ページ

16 実行を押します。



17 ②で「はい」を選び、「実行」を押します。 れたあと、下のように表示されます。



18 続けて他の宛名を入力するときは、「はい」 を選び[実行]を押して、手順5からの操作を繰り返してください。 登録を終えるときは、◇を押して「いい え」を選び、実行を押します。

75

## 住所の入力について

住所が長いときは適切な位置に改行を入れることをお勧めします。住所は14文字で自動的に改行されま す。「~区」の後やマンション名の前で あげ を押して改行記号を入力すると、バランスよく印刷されま

(例) 埼玉県所沢市東小田原 ←改行 O丁目O番地 ←改行 パークヒルズ東小田原OOO

・「連名」に「姓/名」とは異なる姓を入れるときは、
《 を押して/の左側にカーソルを移動させて空白を削除してから、姓を入れてください。なお、「姓/名」に企業名などを入力し、/を削除しているときは、「連名」にも/が表示されません。

「連名」に何も入力せずに宛名を登録すると、連名の敬称も何もない状態になります。



マークについて▶▶86ページ

宛名の入力中に、・宛名の入力中に、・宛名のレイアウトが表示されます。 レイアウト表示について**▶▶**101ページ

## 右のように宛名を印刷したいときは

若槻ダンス教室 ←住所の末尾

ジョニー・鶴谷様 ←名前

① 75ページ手順  $\mathbf{5} \cdot \mathbf{6}$  で、「姓/名」の項目に「ジョニー・鶴谷」と入れます。 ② 76ページ手順11で「住所」の最後の行に「若槻ダンス教室」と入れます。



# 宛名の登録内容を確認する

登録した宛名を、次の手順で確認することができます。

1 (#ク゚を押します。

宛名の登録内容を確認する

⟨○○ではがき宛名メニューから「宛名」 を選び、実行を押します。



- ◇ ② で、宛名の内容を確認しま
  - WAL を押すと、宛名表示画面に戻ります。

**5** ◇○で「1人だけ削除」を選び、〔実行〕を押します。

■宛名の削除 江口/陽一 対削除は対 <u>よろいな</u>

れたあと、宛名表示画面に戻ります。

(<)で「はい」を選び、「実行」を押します。

ー よろしいさすか? いいえ

- 登録したとき空欄だった項目は表示されません。また、マークは表示されません。
- ・宛名の登録内容表示中に、 (233)、 (回順) を押すと、宛名のレイアウトが表示されます。

※印刷時のはがきの印刷レイアウトは、「レイアウト表示」(▶▶101ページ)で確認できます。

## 宛名を修正する

登録した宛名を、次の手順で修正することができます。

- 1 (素が)を押します。
- 3 ○○で修正する宛名を選び、機能を押します。
- 4 ○○で「宛名の修正」を選び、実行を押します。
- 各項目を修正します。

○ で修正する項目を選び、必要に応じて 内容を入れ直してください。

6 修正が終わったらマーク選択の画面で 実行を押します。



7 ②で「はい」を選び、実行を押します。 。 修正が完了したことを示すメッセージが表示さ れたあと、宛名表示画面に戻ります。

- ・修正を途中でやめるときは、「名前:姓/名」の画面で[88]を押してください。 ・登録するときと異なり、「名前:姓/名」で入れた漢字の読みが「読み」に反映されません。手動で修正し
- レイアウト表示について▶▶101ページ

# 宛名を削除する

登録した宛名を、次の方法で削除することができます。

- 1件ずつ選んで削除する
- 特定のマーク(86ページ)を付けた宛名だけ削除する
- すべての宛名を削除する

## 1件ずつ削除する

78

- 1 ぱがき を押します。
- 2 ②○ではがき宛名メニューから「宛名」 を選び、実行を押します。
- 3 ②で削除する宛名を選び、機能を押します。
- 4 ②で「宛名の削除」を選び、「実行」を 押します。



## 特定のマークを付けた宛名を削除する

- 1 (ホックを押します。
- 2 ②ではがき宛名メニューから「宛名」 を選び、実行を押します。
- 3 機能を押します。
- ○○で「宛名の削除」を選び、(実行)を押します。



- **5** ○ で「マークごと削除」を選び、 実行)を押します。
  - 出
- **6** ○○○○○○ で削除の対象にするマークを選び、「実行」を押します。



7 ②で「はい」を選び、「実行」を押します。 削除が完了したことを示すメッセージが表示されたあと、宛名表示画面に戻ります。

・該当データなし」と表示されたときは、選んだマークがついている宛名がありません。どれかキーを押して前の画面に戻り、マークを選び直してください。

## **(すべての宛名を削除する**

- 1 はがき を押します。
- 2 ② ③ではがき宛名メニューから「宛名」 を選び、「実行」を押します。
- 3 機能を押します。
- 4 ◇○で「宛名の削除」を選び、「実行」を 押します。



5 ②で「すべての宛名を削除」を選び、 実行を押します。



6 ②で「はい」を選び、実行を押します。 が完了したことを示すメッセージが表示さ れたあと、宛名表示画面(空欄)に戻ります。

# 宛名を検索する

登録した宛名は50音順に表示されます。画面に表示されていない宛名は〈〉〉を押して順次表示さ せることができます。

また、次の方法で宛名を検索し、登録してある内容を表示させることもできます。 ・名前で検索する

- 読みで検索する
- マーク(▶▶85ページ)で検索する


## 名前で検索する

宛名の名前を入れて検索します。

- 1 (4.78) を押します。
- **2** ② ②ではがき宛名メニューから「宛名」 を選び、 (実行)を押します。
- 3 機能を押します。
- 4 ②○で「宛名の検索」を選び、「実行」を 押します。



5 ②で「名前で検索」を選び、「実行」を 押します。



6 名前(姓/名)を入れ、実行を押します。 フルネームで検索するときは、姓と名の間に/ を入れてください。

検索が完了すると、該当する宛名が表示されま



この画面で 〇〇 で宛名を選んで 実 行 を 押すと登録内容を確認できます。 元に戻るときは【実行】または、圏肌を押してく ださい。

82

83


## (読みで検索する)

宛名の読みを入れて検索します。

- 1 (はがき) を押します。
- 2 ② ②ではがき宛名メニューから「宛名」 を選び、 実 行 を押します。
- 3 機能を押します。
- 4 ②で「宛名の検索」を選び、「実行」を 押します。



5 ◇○で「読みで検索」を選び、「実行」を



6 読みを入れ、(実行)を押します。 検索が完了すると、該当する宛名が表示されま



この画面で 〇〇 で宛名を選んで 実 行 を 押すと登録内容を確認できます 元に戻るときは 実 行 または 取礼を押してく ださい。

## (マークで検索する

特定のマークを付けた宛名を検索します。

■要 マークについては、「宛名にマークを付ける」を参照してください。 ▶ 86ページ

- 1 (85%)を押します。
- **2** ② ではがき宛名メニューから「宛名」 を選び、 (実行) を押します。
- 3 機能を押します。
- 4 ②で「宛名の検索」を選び、「実行」を 押します。



**5** ◇で「マークで検索」を選び、「実行」を押します。



6 ② ② ③ で検索の対象にするマークを選び、実行を押します。

検索が完了すると、該当する宛名が表示されま



この画面で 〇〇 で宛名を選んで 実 行 を 押すと登録内容を確認できます。 元に戻るときは、実行または、取礼を押してく ださい。

実行を押します。

変更が完了したことを示すメッセージが表示されたあと、宛名表示画面に戻ります。

86

87

# 登録している宛名の件数を確認する

宛名にマークを付ける

宛名に付けたマークを、次の方法で変更することができます。

◇○○ではがき宛名メニューから「宛名」 を選び、実行を押します。

る でマークを変更する宛名を選び、
※能を押します。

が付けられます。

(出) (受) (喪)

2名にマークを付ける

することもできます。

マークは次の6種類です。

-クを変更する

1件ずつ選んで変更する

● 1件ずつ変更する

はがき 宛名を押します。

マーク別にまとめて変更する

登録した宛名に6種類のマークを付けることができます。宛名を登録するとき、特に選ばなければ「・」

マークは宛名のグループを分ける目印として機能します。また、特定のマークを付けた宛名だけ印刷

年賀状などのやりとりの状況や喪中の人を記録するために使います。

一般的な分類に使います。たとえば、・を付けたグループは会社の同僚、○は友人、 △は親戚、などの使い分けができます。

○○で「マークの変更」を選び、実行 を押します。

-マーケバニュー(宛名) 1 人 つ変更 マーケ別に一括変更

5 ◇○で「1人ずつ変更」を選び、「実行」

◇◇◇◇でマークを選び、実行

マークが変更され、宛名表示画面に戻ります。

一のマーク変更 

を押します。 I 陽

を押します。

住所録にどのくらい宛名が登録されているのかを確認できます。また、全体のメモリーの使用量を確 認できます。

- 1 (ホゲセ)を押します。
- 3 機能を押します。
- 2 ②ではがき宛名メニューから「宛名」 を選び、実行を押します。
- ○ で「登録件数の確認」を選び、実行」を押します。

宛名の登録件数と、住所録用のメモリーの使用 量が表示されます。



図別 を押すと、宛名の一覧表示に戻ります。

# 宛名面に印刷する文字の書体(フォント)を変更する

● マーク別にまとめて変更する

を選び、実行を押します。

マークに変更します。

1 (はがき)を押します。

3 機能を押します。

宛名に付けた特定のマークを、一括して他の

⟨○○ではがき宛名メニューから「宛名」

4 ◇◇で「マークの変更」を選び、「実行」を押します。

-マークだュー(宛名) 1人つ変更

-ク別に一括変更







・差出人の表示中に機能を押すと表示されるメニューからも、「印刷フォントの変更」を行うことができ



毛筆流麗

1 (\*\*\*)を押します。

◇○で「印刷フォントの変更」を選び、 実行を押します。

◇○ではがき宛名メニューから「宛名」 を選び、実行を押します。

※フォントを設定してください

3 機能を押します。

ます。

 ◇ で書体(フォント)を選び、実行 を押します。 取削を押すと宛名の表示画面に戻ります。

重要 ・印刷書体によって、印刷する文字の大きさに差があります。

・ 宛名は約460件登録できます。登録してある内容によって件数は異なります。・ 登録件数の確認は、「差出人」の表示中に・ を持して表示されるメニューからも行うことができます。

登録している宛名の件数を確認する


宛名面に印刷する文字の書体(フォント)を変更する

# 差出人を登録する

住所録には、はがきの宛名面に印刷する差出人を 1 人登録できます。

登録できる項目は次のとおりです。


項目	入力例	最大文字数	備考
名前:姓/名	坪井/朝雄	14(/含む)	/の前に姓を、後ろに名を入れます。
〒(郵便番号)	166-0000	8	数字と"-"(ハイフン)を入れます。
住所	東京都杉並区〇町1-2-3	14×3	3行まで入ります。
電話	03-0123-4567	14	数字以外の文字も入ります。
連名1:姓/名	/紀子	14(/含む)	異なる姓の連名にすることもできます。
連名2:姓/名	/	14(/含む)	異なる姓の連名にすることもできます。
連名3:姓/名	/	14(/含む)	異なる姓の連名にすることもできます。



次の手順で差出人を登録します。 文字の入れかたについては、「第2章 文字の入力」を参照してください。

1 (1/2) を押します。

2 ② ○ではがき宛名メニューから「差出 人」を選び、実行を押します。



90

差出人を登録する

- /にカーソルが合っていることを確認し、 姓を入れます。
- (>)を1回押し、/の右側にカーソルを移 動して、名を入れます。
- **5** 実行を押し、郵便番号を入れます。
- (実行)を押します。

郵便番号辞書機能により、自動的に住所が入り ます。



ここで次のメッセージなどが表示されたとき は、「郵便番号辞書について」を参照して操作し

- ▶▶ 96ページ
- ユーザー辞書の内容を使うかどうか確認する メッヤージ
- ・郵便番号を再入力するかどうか確認するメッ ヤージ
- 新しい住所に書き換えるかどうか確認するメッ ヤージ
- 複数の住所のいずれかを選択するよう促すメッ セージ

## 7 必要に応じて、住所の続きを入れます。

住所が2行以上になるときは、印刷したときに読 みやすくなるように、適切な位置で、改行を押 して、改行してください。



- ・項目に何も入れないで次の項目に移動したいときは、「実行」または ◆ を押してください。差出人を印刷するとき、何も入れなかった項目は空欄になります。 ・前の項目に戻りたいときは[國]または ◆ を押してください。 ・登録を途中でやめるときは、名前の入力画面で[國]を押してください。 ・「姓/名」の/は画面にのみ表示され、印刷はされません。

- 「姓/名」の/は削除できます。「萩電機」「若槻ダンス教室」など、会社名や団体名を入れるときは/を削 ・ 「若槻ダンス教室/経理課」のように、/を印刷したいときは、/をもう1つ入れてください。 2つ目以降
- の/が印刷されます。
   「住所」を入力するとき、適切な位置で<a href="@agth">@agth</a>を押して改行記号を入れると、印刷したとき読みやすくな
- ります。

91

- 実行を押し、電話番号を入れます。
- 9 実行を押し、連名1を入れます。必要に 応じて同じ操作をくり返し、連名3まで入れ られます。

連名を入れる必要がないときは、そのまま手順 10に進みます。

10 「連名3」の画面で 実 行 を押します。



11 ②で「はい」を選び、「実行」を押します。 登録が完了したことを示すメッセージが表示さ れたあと、差出人内容表示画面に戻ります。




# 差出人の登録内容を確認する

登録した差出人を、次の手順で確認することができます。

1 (まがき)を押します。

2 ②○ではがき宛名メニューから「差出 人」を選び、実行を押します。



取削を押すと、はがき宛名メニューに戻ります。

- 登録したとき空欄だった項目は表示されません。
- 差出人内容表示中に、 (記述)、 (印刷) と押すと、差出人のレイアウトが表示されます。 レイアウト表示について**▶▶** 101ページ

## 差出人を修正する

登録した差出人を、次の手順で修正することができます。


1 (#が)を押します。

2 ② ②ではがき宛名メニューから「差出 人」を選び、実行を押します。

3 機能を押します。



○○で「差出人(宛名)の修正」を選び、 実行〕を押します。



各項目を修正します。

実行で修正する項目の画面を選び、必要に 応じて内容を入れ直してください。

修正が終わったら「連名3」の画面で 実行を押します。



7 ②で「はい」を選び、実行を押します。 れたあと、美出人表示画面に戻ります。



修正を途中でやめるときは、「名前」の入力画面で取りを押してください。

・修正中に (227)、 (日期) と押すと、差出人のレイアウトが表示されます。

レイアウト表示について▶▶ 101ページ

## 差出人を削除する

登録した差出人を、次の手順で削除することができます。

1 (#が#)を押します。

○○で「差出人(宛名)の削除」を選び、 実行」を押します。



3 機能を押します。



削除が完了したことを示すメッセージが表示さ れたあと、はがき宛名メニューに戻ります。

95

## 郵便番号辞書について

本機では、宛名や差出人を登録するとき、郵便番号に対応した住所が自動的に呼び出されます。これ を郵便番号辞書機能と呼びます。



郵便番号辞書について





※本機の郵便番号辞書は、平成16年3月12日、日本郵政公社発表のデータに準拠しています。 ※京都府の住所は、「通り名」を除いた形式で入力されます。

住所を入れるときメッセージが表示されたら、以下の内容にしたがって操作してください。

## 郵便番号を再入力するかどうか確認するメッセージが表示されたときは

スルた郵便番号に該当する住所が辞書に登録されていないときは、再入力するかどうか確認するメッセージが表示されます。



※郵便番号が「7桁」で入力されていないときも同じメッセージが表示され

○ で再入力するかどうか選び、(実行)を押します。 再入力しないときは手動で住所を入れる状態になります。

## 新しい住所に変更するかどうか確認するメッセージが表示されたときは

すでに住所が入力されている状態で郵便番号を入力したことで、それに対応した住所が呼び出されたときは、呼び出された住所に変更するかどうか確認するメッセージが表示されます。



⟨◇○で変更するかどうか選び、実行を押します。

## 複数の住所のいずれかを選択するよう促すメッセージが表示されたときは

同じ郵便番号に対し複数の住所が登録されているときは、候補が並んで表示されます。



◇ を押して住所を選び、実行を押します。

## ユーザー辞書の内容を使うかどうか確認するメッセージが表示されたときは

ユーザー辞書に該当する郵便番号と住所が登録されているときは、その内容を使うかどうか確認するメッ セージが表示されます。(▶▶ 161ページ)



## 「はい」を選んだときは

コーザー辞書に登録されている住所が入ります。 複数の住所が登録されているときは、候補が並んで表示されます。 ○○で住所を選び、(実行)を押します。

「いいえ」を選んだときは

郵便番号辞書の機能が使われます。

1 窓ふ、機能と押します。

-設定灯ュー-70万章 ユーザ-辞書 入力モト表示 ケー音 カッケー保守

ニュー画面」および「はがき宛名メニュー画面」 「はがき文面メニュー画面」「デジタル写真メ ニュー画面」で表示することができます。

**2** ◇ ◇ ◇ ◇ で「都道府県」を選び、 実行を押します。



**3** ②○で「省略する」または「省略しない」 を選びます。



- 「省略する」に設定されていても、郵便番号から呼び出された住所の候補が複数あるときの選択画面では 都道府県が表示されます。ただし、住所を選んだあとは都道府県が省略されます。

# 第4章 宛名面を印刷する

# 印刷するまでの流れ

ここでは、住所録を作って宛名面を印刷するまでの作業の流れを紹介します。

## 住所録を作る

(▶▶74ページ)



98

- 宛名を登録する
- 差出人を登録する

## 印刷する対象を選ぶ

(▶▶102~104ページ)




- 宛名と差出人を印刷
- 宛名だけ印刷
- 差出人だけ印刷 1人ずつ選んで印刷


## 印刷の条件を設定する



- 用紙のサイズは、はがきのみ
- フォーマット(縦書き/横書き)を指定する



•書体(フォント)を指定する







- ・縦書きフォーマットのとき、印刷する数字を算用数字にするか漢数字にするかを選択する。(▶▶ 105ページ) ・郵便番号の印刷位置を調整する。(▶▶ 106ページ) ・住所の印刷位置を調整する。(▶▶ 108ページ)

## 印刷前に画面でレイアウトを確認する(レイアウト表示)

きます。

- ・住所録の宛名の一覧を表示しているとき
- ・宛名の内容を表示しているとき
- 宛名を登録・修正しているとき ・差出人の内容を表示しているとき
- 差出人を登録・修正しているとき

これをレイアウト表示機能と呼びます。









Will を押すと元の画面に戻ります。

・レイアウト表示中に<br/>
(記念)、<br/>
(実施) と押すと、拡大表示することができます。 拡大表示中は

で確認したい部分に移動できます。

※レイアウト表示は画面表示用です。実際に印刷されるイメージとは多少異なります。

## レイアウト表示中に操作できるボタン

- 実行:縦書き/横書きを切り換える。
- 関制:レイアウト表示前の画面に戻る。
- はがき はがき宛名メニューを表示する。
- ・**はがき** : はがき文面メニューを表示する。
- ・ **デジル**: デジタル写真メニューを表示する。

## すべての宛名を印刷する

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。

**▶▶** 28ページ

1 (1/2)を押します。

2 ② ③ではがき宛名メニューから「宛名」 を選び、「実行」を押します。

3 🖽を押します。



4 ②で「宛名だけ印刷」を選び、「実行」を押します。

宛名とともに差出人も印刷するときは、同様の 操作で「宛名と差出人を印刷」を選びます。 印刷設定の画面が表示されます。



6 ○○で設定する項目を選び、◇○○で 内容を指定します。

| **内谷を指定します。** | **▶▶** 100ページ

7 実 行 を押します。 用紙の挿入方向を確認してください



8 はがきをセットし、実行を押します。 印刷が始まります。印刷が終わると、宛名表示 画面に戻ります。 「はがきのセット」

▶▶ 27ページ

• 宛名の内容が表示された状態から印刷することもできます。  $_{\bigcirc}$  を押して、手順  $_{\bigcirc}$  以降の操作を行ってください。

## 差出人だけ印刷する

手順4で「差出人だけ印刷」にすると、宛名は印刷されずに差出人だけ印刷されます。

102

## 特定のマークの付いた宛名を印刷する

宛名は、マークを付けて住所録に登録されています。特定のマークが付けられた宛名だけ印刷することができます。(マークについては▶▶86ページ)

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。

▶▶ 28ページ

1 (35)を押します。

2 ②ではがき宛名メニューから「宛名」 を選び、「実行」を押します。

3 (回動)を押します。



4 ②で「宛名だけ印刷」を選び、実行を押します。 宛名とともに差出人も印刷するときは、同じ操

宛名とともに差出人も印刷するときは、同じ! 作で「宛名と差出人を印刷」を選びます。

5 ② ○ で「マークごと印刷」を選び、 実行)を押します。



6 ② ③ ③ で、印刷対象にするマークを選び、「実行」を押します。

印刷設定の画面が表示されます。



**7** ○○で設定する項目を選び、○○で内容を指定します。

▶▶ 100ページ

**8** (実 行)を押します。 用紙の挿入方向を確認してください。

9 はがきをセットし、(実行)を押します。 印刷が始まります。印刷が終わると、宛名の表 示画面に戻ります。

「はがきのセット」

**▶**▶ 27ページ

# 1人ずつ選んで宛名を印刷する

■要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。▶ 28ページ

1 はがき を押します。

2 ②ではがき宛名メニューから「宛名」 を選び、実行を押します。

3 🕬を押します。

-人ずつ選んで宛名を印刷する

104

4 ②で「宛名だけ印刷」を選び、実行 を押します。

宛名とともに差出人も印刷するときは、同様の 操作で「宛名と差出人を印刷」を選びます。

**5** ② で [1人ずつ選択して印刷]を選び、実行を押します。



6 ②○で印刷する宛名を選び、②○で 確定します。

選んだ宛名の先頭に動が表示されます。
※動が表示されてもマークの設定は変更されま

※動が表示されてもマークの設定は変更されません。



7 複数の宛名を印刷したい場合は、同様な操作で印刷したい宛名の先頭に面を表示させます。

印刷したい宛名の選択が終了したら、 実 行 を 押します。

印刷設定の画面が表示されます。

**8** ○○で設定する項目を選び、②○で 内容を指定します。▶▶ 100ページ

**9** 実 行 を押します。 用紙の挿入方向を確認してください。

10 はがきをセットし、(実行)を押します。 印刷が始まります。 印刷が終わると、宛名表示 画面に戻ります。 「はがきのセット」
▶▶ 27ページ

# 縦書き印刷のとき、漢数字と算用数字を切り替える

宛名や差出人を縦書きで印刷するとき、「住所」および「TEL」の項目の数字は自動的に漢数字(一、二、三など)になります。これを算用数字(1、2、3など)で印刷することができます。

重要 この設定は、宛名面の宛名と差出人の「住所」と「電話番号」に反映されます。

1 窓り、機能を押します。



\*\*設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメ ニュー画面」および「はかき宛名メニュー画面」 「はがき文面メニュー画面」「デジタル写真メ ニュー画面」で表示することができます。

**2** ◇ ◇ ◇ ◇ で「漢数字」を選び、 実行)を押します。



3 ○○で「漢数字にして印刷」または「算 用数字のまま印刷」を選び、実行を押し ます。

> 設定が完了し、設定メニューを表示する前の画 面に戻ります。

本機は管製はがきにバランスよく印刷できるよう設定されています。市販のポストカードなどに印刷するとき、郵便番号の印刷位置を調整することができます。

なお、私製はがきなど、郵便番号枠の位置が官製はがきと著しく異なるときは、郵便番号を印刷しないように設定することもできます。

## 印刷位置を調整する

1 窓 機能を押します。

設定メニュー画面が表示されます。




\*\*設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメ ニュー画面」および「はがき宛名メニュー画面」 「はがき文面メニュー画面」「デジタル写真メ ニュー画面」で表示することができます。

**2** ◇ ◇ ◇ ○ で「郵便番号」を選び、 実行)を押します。

3 ○○で「郵便番号位置調整」を選び、 実行)を押します。 4 ②で「上下方向」または「左右方向」を 選び、②で位置を調整します。 値1につき、約0.17mm印刷位置が移動します。

郵便番号の位置調整は以下のように設定します。



※初期値(50)は上記の寸法になっています。

上下方向



左右方向



5 位置の調整が終わったら、(実 行)を押します。 設定が完了し、設定メニュー画面を表示する前

設定が完了し、設定メニュー画面を表示するf の画面に戻ります。

正の設定は、宛名面の宛名に反映されます。宛名面の差出人および文面の差出人には反映されません。設定後は、必ず試し印刷を行って印刷結果を確認の上、印刷してください。

## 印刷位置を買ったときの状態に戻すには

工場出荷状態では、印刷位置はすべての値が50です。「印刷位置を調整する」の手順 4 ですべての値を50 にしてください。

106

## 【 郵便番号の印刷の有無を設定する

重要 この設定は、宛名面の宛名の郵便番号に反映されます。 「宛名面の差出人」および「文面の差出人」郵便番号には反映されません。

1 窓ふ、機能を押します。

設定メニュー画面が表示されます。



※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメ ニュー画面」および「はがき宛名メニュー画面」 「はがき文面メニュー画面」「デジタル写真メ ニュー画面「で表示することができます。

**2** ② ② ③ で「郵便番号」を選び、 実行 を押します。



3 ◇○で「郵便番号印刷」を選び、「実行」 を押します。 印刷する

4 ②で「印刷する」または「印刷しない」 を選び、「実行」を押します。

面に戻ります。

設定が完了し、設定メニューを表示する前の画

郵便番号の印刷位置の調整と印刷設定

107

# 住所の印刷位置を調整する

住所は最大4行で印刷されます。各行内の桁方向の位置を調整することができます。

重要 この設定は、宛名面の宛名と差出人の住所に反映されます。文面の差出人には反映されません。

●縦書きのとき



●横書きのとき



1 窓、機能を押します。

設定メニュー画面が表示されます。



※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメ ニュー画面」および「はがき宛名メニュー画面」 「はがき文面メニュー画面」「デジタル写真メ ニュー画面」で表示することができます。 3 ○○で設定する行を選び、○○でそれぞれ「下(右)寄せ」または「上(左)寄せ」を選びます。

4 実行を押します。

設定が完了し、設定メニューを表示する前の画 面に戻ります。

**2** ② ③ ③ で「住所位置」を選び、 実行)を押します。



重要 「文字の大きさ」および「行の位置」は、印刷する内容に合わせて自動的に調整されます。

# 第5章 文面の作成と印刷

あらかじめ登録されているデザインから文面を作る(カンタン作成)

# 「カンタン作成」と「組み合わせ作成」

文面の作りかたには、「カンタン作成」と「組み合わせ作成」の2つがあります。

・カンタン作成: 本機にあらかじめ登録されているデザインを選ぶだけで、簡単に文面を作れま す。付属のデザインカタログを見て、お好きなデザインのデザイン番号を選んで ください。写真や差出人が入れられるデザインもあります。また、和暦と西暦の

切り換え、年号の編集などもできます。



イラスト入りデザイン



写真入りデザイン

・組み合わせ作成:見出し、イラスト、テキスト(文章)、写真、差出人などを組み合わせた13種類の フォーマットを使って、オリジナルの文面を作れます。





本機にあらかじめ登録されているデザインの種類については、付属の「デザインカタログ」 をご覧ください。

## あらかじめ登録されているデザインから文面を作る(カンタン作成) 本機にあらかじめ登録されているデザインを選んで、簡単に文面を作る方法を説明します。

## (作業の流れ(カンタン作成)

ここでは、カンタン作成で文面を作って印刷するまでの作業の流れを紹介します。

## デザインカタログからデザインを選ぶ



付属の「デザインカタログ」から、好きなデザインのデザイン番号を選び、文面を作

- 事要・写真入りのデザインを選ぶときは、あらかじめ写真データを取り込む操作が必要です。
  - 「写真を取り込む」▶▶ 132ページ 「差出人可」のデザインを選ぶときは、あらかじめ文面差出人の登録の操作が必要です。 「文面の差出人を登録する」▶▶ 136ページ
- ●イラスト入りのデザイン番号を選ぶ(▶▶ 112ページ)
- ●写真入りのデザイン番号を選ぶ(▶▶113ページ)
- ●差出人入りのデザイン番号を選ぶ(▶▶ 114ページ)
- ●差出人の管理(▶▶ 136ページ)

## 文面を印刷する

(▶▶118ページ)

印刷する枚数、はがきの紙質、印字のタイプなど、印刷の条件を設定し、文面を印

111

## ( イラスト入りのデザイン番号を選ぶ

ください。デザインと番号については、付属の「デザインカタログ」をご覧ください。

-ガンタン作成-Na.034 **1月** 年賀 - 終了 酉

縦置き

③デザインの種類(年貿/暑中/結婚/出産/引越/喪中)を表示します。 ④干支の年貿のデザインのときだけ、干支の種類を表示します。

- **1** 🗱 を押します。
- 2 ○○○○○ではがき文面メニューか ら「カンタン作成」を選び、「実行」を押しま



(<)(>)でデザイン番号を指定します。 ー 『ザイン番号は、数字キーで直接数字を入力し て指定することもできます。

カンタン作成完成画面に表示される情報について

①デザインが縦置きか横置きかを表示します。

4 実行を押します。

選んだデザイン種類によって、必要な設定画面 が表示されます。 各設定画面については、次のページを参照して

- ください。 差出人を入れるデザインを選んだ場合 「差出人を入れる」▶▶115ペーシ
- 年を表示できるデザインを選んだ場合 「和暦と西暦を切り換える」▶▶116ページ
- 年月の設定ができるデザインを選んだ場合 「機能メニューから年月を編集する」 **▶▶**117ページ
- 最後の設定画面で「実行」を押します。 カンタン作成の完成画面が表示されます。



表示される情報については、下のコラム欄を参


## ( 写真入りのデザイン番号を選ぶ

写真を入れるデザインを選んで文面を作成するには、あらかじめ写真データを取り込む必要がありま ₫.

- 写直データを取り込みます。
  - 写真データの取り込みについては、「写真を取り 込む」(▶▶132ページ)を参照してください。
- ◇◇◇◇ではがき文面メニューか 2 ら「カンタン作成」を選び、実行を押しま す。



3 ②でデザイン番号を指定します。 "ザイン番号は、数字キーで直接数字を入力し て指定することもできます。





\_\_\_\_\_ 選んだデザインの種類によって、必要な設定画 面が表示されます。 設定画面については、次のページを参照してく

ださい。

- 年月の設定ができるデザインを選んだ場合 「機 能メニューから年月を編集する」 **▶▶**117ページ

5 最後の設定画面で 実行を押します。 カンタン作成の完成画面が表示されます。



写真データが取り込まれていないときは、 確認のメッセージが表示されます。 「はい」を選んで 実 行 を押すと、写真を

入れないで次の操作に進みます。 「いいえ」選んで【実行】を押すと、デザイ ン番号を指定する画面に戻ります。

写真を入れるには、はがき文面メニューに 戻って、もう一度写真を取り込んでから、カ ノタン作成の操作をやり直してください。

- 取り込んだ写真データは「はがき宛名」機 能(74ページ)、または「デジタル写真」 機能(141ページ)を使用すると削除さ れます。
- 写真の周辺部分に印刷されない部分があり ます。はがきに印刷するときには、必ず別の 紙で試し印刷をしてから印刷してください。

## ( 差出人入りのデザイン番号を選ぶ

文面に差出人を入れることができるデザインには、「デザインカタログ」のデザインに「差出人可」の マークが付いています。

差出人可のデザインを選んで文面を作成するには、あらかじめ差出人を登録しておいてください。 「差出人(文面)を登録する」▶▶136ペーシ

5 内容を確認したら、実行を押します。

面が表示されます。

**▶▶**117ページ

経置さ

選んだデザインの種類によって、必要な設定画

各設定画面については、次のページを参照して

「和暦と西暦を切り換える」▶▶ 116ページ

年月の設定ができるデザインを選んだ場合

年を表示できるデザインを選んだ場合

「機能メニューから年月を編集する」


6 最後の設定画面で 実行を押します。

かが作成-Na.002 **10** 年賀 終了

◇◇◇◇ではがき文面メニューか ら「カンタン作成」を選び、実行を押しま



**2 ②でデザイン番号を指定します**。 デザイン番号は、数字キーで直接数字を入力し て指定することもできます。



3 実行を押します。 差出人の選択画面が表示されます。

あらかじめ登録されているデザインから文面を作る

(カンタン

/作成)



4 ○○で差出人を選び、実行を押しま

選んだ差出人の内容が表示されます。 「-登録なし-」は選ぶことはできません 差出人を入れない場合は◆◆で「☆差出人を 入れない」を選びます。



差出人を変更する

差出人入りのデザインのときは、差出人をあらかじめ登録済みの他の差出人に変更することができます。

1 カンタン作成の完成画面で、機能を押しま



4 内容を確認したら 実行を押します。 差出人設定画面が表示されます



2 ②で「差出人の選択」を選び、実行 を押します。



機能使用不可のメッセージが表示されたら、任 意のキーを押して、機能メニューに戻ってくだ

3 ◇◇で差出人を選び、実行を押しま

選んだ差出人の内容が表示されます。 「一登録なしー」は選ぶことはできません。 差出人を入れない場合は◇◇で「☆差出人を



## 5 ○○で設定する項目を選びます。

## 

#### 設定が終わったら、実行を押します。 カンタン作成の完成画面に戻ります。

重要 毛筆流麗体で印刷すると、他の書体よりも文 字が小さく印刷されます。差出人を毛筆流 歴体で印刷すると、他の書体で印刷したとき に比べて読みにくくなる場合があります。

## ● 差出人設定画面の設定項目

- A	
設定項目	設定内容
フォント	書体(フォント)を設定します(最初はデザインごとに決められた書体が表示されます)。 ②を押すたびに、ゴシック→丸ゴシック→明朝→毛筆流麗の順に切り挟わります。 ②を押すと、逆の順序に切り換わります。
文字色	文字の色を設定します。  ②を押すたびに、黒→赤→緑→青→桃色→空色→灰色の順で切り換わります。  ②を押すと、逆の順序に切り換わります。

114

## ( 和暦と西暦を切り換える)

年賀状で干支が入るデザインのときは、和暦と西暦の切り換えができます。ここでは、機能メニュ から操作する手順を説明します。 「新規作成」で年号が表示できるデザインを選んだときは、手順 2 の編集画面が表示されますので、手

順3から同じ操作をしてください。

■ 一部、年号が西暦のみのデザインもあります。その場合には和暦への切り換えは行えません。

1 カンタン作成の完成画面で、機能を押しま



3 ○○で和暦か西暦を選び、実行を押 します。

年の表示が切り換わり、完成画面に戻ります。

2 ② ○ で「和暦 / 西暦の切換」を選び、 実行 を押します。



機能使用不可のメッセージが表示されたら、任 意のキーを押して、機能メニューに戻ってくだ

## ( 年月を編集する

干支の入る年賀状以外のデザインのときは、自由に年月を編集できます。

## ●新規作成のときに年月を編集する

カンタン作成で年月の編集ができるデザイ ン番号を選びます。 編集画面が表示されます

選んだデザインの年月の表示が和暦の場合で も、編集画面は西暦で表示されます。



「月」の設定は、デザインの種類が「結婚」「出産」 重要 「引越」「喪中」の場合のみ有効になります。

2 ◇◇で年月の項目を選び、◇◇で数 値を設定します。

数字キーで直接数字を入力して指定することも できます。

3 実行を押します。 カンタン作成の完成画面が表示されます。

編集した年月を確認したり、フォントや文字色を変更したい場合は、117ページの「機能メ ニューから年月を編集する」の操作をしてくださ

## ●機能メニューから年月を編集する


1 カンタン作成の完成画面で、機能を押しま



5 実行を押します。 フォントと文字色を設定する画面が表示されま



2 ◇○で「年月の編集」を選び、「実行」を 押します。



機能使用不可のメッセージが表示されたら、任 意のキーを押して、機能メニューに戻ってくだ 6 ○○で設定する項目を選びます。

7 ② ②で設定する内容を選びます。

設定が終わったら 実行 を押します。 カンタン作成の完成画面に戻ります。

3 ②②で変更したい文字にカーソルを合 わせます。

**4** 文字を編集します。

## ●年月の編集画面の設定項目

設定項目	設定内容
フォント	書体(フォント)を設定します(最初はデザインごとに決められた書体が表示されます)。 ②を押すたびに、明朝→毛筆流麗→ゴシック→丸ゴシックの順に切り換わります。 ②を押すと、逆の順序に切り換わります。
文字色	文字の色を設定します。  ③を押すたびに、黒→赤→緑→青→桃色→空色→灰色の順で切り換わります。  《多押すと ※の順家に切り換わります。

あらかじめ登録されているデザインから文面を作る

(カンタン作成)

オリジナルの文面を作る(組み合わせ作成

(▶▶121ページ)

(▶▶122~129ページ)

(▶▶131ページ)

119

## ( 文面を印刷する(カンタン作成)

カンタン作成で作った文面を印刷する方法について説明します。

1 カンタン作成の完成画面で、 印 🕅 を押しま



2 ○○で設定する項目を選びます。

3 ②で設定する内容を選びます。

4 設定が終了したら 回動を押します。



用紙をセットします。

ここでは、はがきの裏面に印刷するようにセッ

「用紙のセット」 ▶▶ 27ページ

6 四巻を押します。

\_\_\_\_ はがきの印刷が始まります。印刷が終了する と、完成画面に戻ります。

■ 野 印刷を中止するときは、駅削 を押します。

## ●印刷設定画面の設定項目

設定項目	設定内容
用紙サイズ	印刷する用紙サイズを設定します。 ※ 文面の印刷では、「はがき」が表示されます。
部数	印刷する枚数を設定します。 設定可能部数: 01-99 数学キーで画度枚数を設定することもできます。数字は必ず2桁で入力してください。
紙質	印刷する紙の種類を設定します。 フォト光沢紙: 写真印刷用の紙に印刷するときに選びます。 イングジェット紙: イングジェット用の用紙に印刷するときに選びます。 普通紙: インクジェット紙やフォト光沢紙以外の普通の用紙に印刷するときに選びます。
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり(印字品質)を設定します。 普通・通常の仕上がりになります。 高精銀:「普通人よりも印刷の時間がかかりますが、きれいに仕上がります。 高速:「普通人よりも印刷がありますが、印刷の時間は短くなります。

118

## ( 組み合わせ作成のフォーマット一覧

組み合わせ作成では、次の13種類のフォーマットが使用できます。目的に合わせてお好きなフォー マットを選んでください。

●縦置きのフォーマット















## ●横置きのフォーマット













- 貝出」。:2タイプ(A.B)
- テキスト:3タイプ(A、B、C) イラスト:2タイプ(A、B)
- :1タイプ(横) 写真
- ラ具 ・ コンイン(機)※イラストやイラスト見出しは、それぞれのタイプに合ったデザインだけが表示されます。 デザインカタログや画面に表示されるデザインを確認して選んでください。

(フォーマットを選ぶ

組み合わせ作成では、はじめにフォーマットを選びます。

オリジナルの文面を作る(組み合わせ作成)

見出し、テキスト、イラスト、写真、差出人などを組み合わせたフォーマットで、オリジナルの文面

見出し、テキスト、イラスト、写真、差出人などを組み合わせた13種類のフォー

ここでは、オリジナルの文面を作って印刷するまでの作業の流れを紹介します。

マットからお好きなフォーマットを選んでください。

「差出人を登録する」▶▶ 136ページ

●イラストの設定(▶▶ 122ページ)

●見出しの設定(▶▶ 123ページ) ●テキストの設定(▶▶ 126ページ) ●写真の設定(▶▶ 128ページ)

●差出人の設定(▶▶ 129ページ)

事要・写真付きのフォーマットでは写真データを取り込む必要があります。 「写真を取り込む」▶▶132ページ

差出人可のフォーマットでは差出人を登録する必要があります。

見出し、テキスト、イラスト、写真、差出人などの内容を設定します。

印刷する枚数、はがきの紙質、印字のタイプなど、印刷の条件を設定し、文面を印

(作業の流れ(組み合わせ作成))

フォーマットを選ぶ

内容を設定する

文面を印刷する

刷します。

1 はがきを押します。


◇◇◇◇ではがき文面メニューか ら「組合せ作成」を選び、実行を押しま はがきの方向を選択する画面が表示されます。

-組み合地作成-循道を 横置き

< ○ ○ で「縦置き」か「横置き」を選んで、 実行を押します。 - - - · フォーマット選択画面が表示されます。

※はたの方向を選択





・ 差出人入りのフォーマットにカーソルを移動し たときは、画面の右上に「差」と表示されます。



**5** 実行を押します。 作成画面が表示されます。



120

オリジナルの文面を作る

(組み合わせ作成)

## イラストを選ぶ

オリジナルの文面を作る (組み合わせ作成)

○○で作成画面の「イラストA」(選んだ フォーマットによっては「イラストB」)を選 び、実行を押します。

\_\_\_\_\_ イラストの分類を選択する画面が表示されま





3 ◇ ◇ ◇ ◇ でイラストを選び、


実行を押します。

2 ◇◇で分類を選び、実行を押しま

選んだ分類のイラストが表示されます。 イラストAの「年賀状(干支)」を選んだ場合は干支 の分類が表示されます。

重要 イラストの内容については、付属の「デザインカタログ」をご覧ください。

見出しを選ぶ方法を説明します。見出しには、イラスト見出しとテキスト見出しがあります。



#### ●イラスト見出しを選ぶ


◇○で作成画面の「見出しA」(選んだ フォーマットによっては「見出しB」)を選 び、実行を押します。



**2** ○○で「イラスト見出しA」(選んだフォーマットによっては「イラスト見出し B」)を選び、実行を押します。

イラスト見出しの分類を選ぶ画面が表示されま





選んだ分類の見出しが表示されます。



◇◇◇◇でイラスト見出しを選び、 実行を押します。 作成画面に戻ります。



■要素・イラスト見出しの内容については、付属の「デザインカタログ」をご覧ください。・イラストによっては、層 や 関などの説明用の表示が画面に出るものがあります。これらの表示は印刷されま

122


## ● テキスト見出しを選ぶ

○○で作成画面の「見出しA」(選んだ フォーマットによっては「見出しB」)を選 び、実行を押します。



2 ◇◇で「テキスト見出し:文字標準」ま たは「テキスト見出し:文字大」を選び、 実行を押します。

文字を入力する画面が表示されます。 「文字標準」「文字大」の違いについては125ペー ジを参照してください。



3 自由に文字を入力します。

「文字入力」 ▶▶39ページ テキスト見出しの入力が終わったら、 実行を押します。

文字設定画面が表示されます。



5 ○○で設定する項目を選びます。

6 ② ○ で設定する内容を選びます。

**7** 実行を押します。 作成画面に戻ります。



※テキスト見出しは、行方向が自動的にセンタ リングされます。

## ●テキスト見出しの設定項目

設定項目	設定内容
フォント	書体(フォント)を設定します。 ② を押すたびに、ゴシック→丸ゴシック→明朝→毛筆流麗に切り換わります。 ③ を押すと、逆の順所に切り換わります。
文字色	文字の色を設定します。 ③ を押すたびに、黒→赤→緑→青→桃色→空色→灰色の順で切り換わります。 ④ を押すた、 逆の順所に切り換わります。
文字体	文字体を設定します。 ②を押すたびに、標準→白抜き→影付き→立体→太文字の順で切り換わります。 ②を押すたがに、標準→白抜き→影付き→立体→太文字の順で切り換わります。

重要 毛筆流麗体で印刷すると、他の書体よりも文字が小さく印刷されます。テキストを毛筆流麗体で印刷すると、他の 書体に比べて読みにくくなる場合があります。

## テキスト見出しのタイプと入力できる文字数について

テキスト見出しとして入力できるタイプは次の2種類です。





標準 (文字サイズ: 24 ポイント) へ (文字サイズ:48 ポイント)

テキスト見出し枠に入力できる行数と文字数は、選んだフォーマット中のテキスト領域と印字方向によっ て次のようになります。

フォーマット中の	四亩土市	文字標準		文字大	
領域名	印字方向	最大行数	最大文字数	最大行数	最大文字数
見出しA	縦書き	4	8	2	4
見出しB	横書き	3	8	1	4

オリジナルの文面を作る

(組み合わせ作成)

今年もよろしく

お願い申し上げます

横書き:文字小\* <sup>1</sup> (文字サイズ:

10ポイント)

文字標準

最大文字数

12

最大行数

127

## (文章を入れる


テキスト(文章)を文面に入れる方法を説明します。

◇で作成画面の「テキストA」(選んだ フォーマットによっては「テキストB」また は[テキストC])を選び、[実 行]を押しま đ٠,



**2** ○ ○ でテキストのタイプを選び、 実行を押します。

文章を入力する画面が表示されます。 「テキストのタイプ」については127ページを参 照してください。



3 自由に文章を入力します。

「文字入力」 ▶▶39ページ 4 文章の入力が終わったら、実行を押しま

文字設定画面が表示されます。



5 ○○で設定する項目を選びます。

6 ◇○で設定する内容を選びます。

作成画面に戻ります。 -組み合地作成-縦置き イラストA 見出し

実行を押します。

※テキストは、行方向が自動的にセンタリング されます。

#### ●テキストの設定項目

設定項目	設定内容
フォント	書体(フォント)を設定します。 ③を押すたびに、ゴシック→丸ゴシック→明朝→毛筆流麗に切り換わります。 《を押すと、逆の順序に切り換わります。
文字色	文字の色を設定します。 ②を押すたびに、黒→赤→緑→青→株色→空色→灰色の順で切り換わります。 ②を押すと、逆の順序に切り換わります。
文字体	文字体を設定します。 ③を押すたびに、標準→白抜き→影付き→立体→太文字の順で切り換わります。 ③を押すと、逆の順序に切り換わります。

126

オリジナルの文面を作る(組み合わせ作成

## ( 差出人を選ぶ(組み合わせ作成)

ついては、136ページを参照してください。

重要 毛筆流麗体で印刷すると、他の書体よりも文字が小さく印刷されます。テキストを毛筆流麗体で印刷すると、他の書体

今年もよろしく

お願い申し上げます

横書き:文字標準 (文字サイズ:

12ポイント)

最大文字数

16

14

テキスト枠に入力できる行数と文字数は、選んだフォーマット中のテキスト領域と印字方向によって次の

最大行数

13

文字小

に比べて読みにくくなる場合があります。

テキストのタイプと入力できる文字数について

テキストとして入力できるタイプは次の4種類です。

**今年もよろしく** 

縦書き:文字小\* (文字サイズ:

10ポイント)

印字方向

縦書き

横書き

横書き ※テキストBは縦書きのみ、テキストCは横書きのみ

※1 桁方向の文字位置は、空白を入力することで調整しています。

**今年もよろしく** 

縦書き: 文字標準 (文字サイズ:

12ポイント)

ようになります。 フォーマット中の

テキストA

テキストA

テキストC

領域名

○ ○ で作成画面の「差出人」を選び、 実行を押します。



差出人設定画面が表示されます。 -差出人の選択・



4 内容を確認したら 実行を押します。

**2** ② で差出人を選びます。

差出人の分類表示が、すべて「-登録なし-」になっているときは、差出人が1人も登録されてい ません。新規に登録してから、差出人を選んで

「☆差出人を入れない」を選んで、 実 行 を押 すと差出人の設定をやめて、組み合わせ作成の 作成画面に戻ります。

3 実行を押します。 選んだ差出人の内容が表示されます。



5 ○○で設定する項目を選びます。

6 ②で設定する内容を選びます。

7 設定が終わったら 実行を押します。



毛筆流麗体で印刷すると、他の書体よりも 文字が小さく印刷されます。差出人を毛筆 流麗体で印刷すると、他の書体に比べて読 みにくくなる場合があります。

## ● 差出人設定画面の設定項目

設定項目	設定内容
フォント	書体(フォント)を設定します。 ②を押すたびに、ゴシック→丸ゴシック→明朝→毛筆流麗の順に切り換わります。 ②を押すと、逆の順序に切り換わります。
文字色	文字の色を設定します。  ②を押すたびに、黒→赤→緑→青→桃色→空色→灰色の順で切り換わります。  ②を押すと、逆の順序に切り換わります。

## 「写真入りのはがきを作成する(組み合わせ作成)

写真を入れるフォーマットを選んで文面を作成するには、あらかじめ写真データを取り込む必要があ ります。

写真データを取り込みます。 写真データの取り込みについては、「写真を取り

込む」(▶▶132ページ)を参照してください。

2 ○○○○○ではがき文面メニューか ら「組合せ作成」を選び、「実行」を押しま

はがきの方向を選択する画面が表示されます。



3 ② ○ で「縦置き」か「横置き」を選んで、 実行を押します。

フォーマット選択画面が表示されます。 写真を入れることができるフォーマットには、 フォーマット上に「写真」と表示されます。

◇ ○ ○ で写真入りのフォーマットを選び、実行を押します。 作成画面が表示されます



重要 ・写真データが取り込まれていないときは、 ・写真アーダカ戦リ必まれているいて、この、 確認のメッセージが表示されます。 「はい」を選んで【実行】を押すと、写真 を入れないで次の操作に進みます。 「いいえ」を選んで【実行】を押すと、 フォーマット選択画面に戻ります。 写真 λ hの文面を作成するには はがき文

面メニューに戻って写真の取り込みを行 なってから、組み合わせ作成の操作をやり 直してください。

写真の周辺部分には印刷されない部分が あります。はがきに印刷するときには、必 ず別の紙で試し印刷をしてから印刷して ください。

128

オリジナルの文面を作る

(組み合わせ作成)

## (選んだ内容を変更する)

「現在のイラストを別のイラストに変更したい」など、現在の内容を別のものに変更したいと きは、122ページの操作で、もう一度選び直してください。 ただし、見出し(テキスト)やテキストは、前回と同じフォーマットを選ばないと消えてしまいます。

#### ( 選んだ内容を削除する

組み合わせ作成の作成画面で、文面に選んだ見出し、イラスト、テキストを削除する方法について説 明します(ここでの削除とは、その項目を印刷しないようにするという意味です)。

#### ●見出しを削除する

○○で作成画面の「見出しA」(選んだ フォーマットによっては「見出しB」)を選 び、実行を押します。



2 ○○で「見出し文を削除する」を選び、 実行を押します。

見出しが削除され、作成画面に戻ります。

#### ●テキストを削除する

オリジナルの文面を作る

130

○○で作成画面の「テキストA」(選んだ フォーマットによっては「テキストB」また は「テキストC」)を選び、(実行)を押しま



◇○で「テキストを削除する」を選び、 実行を押します。

-----キストが削除され、作成画面に戻ります。

#### ●イラストを削除する

○○で作成画面の「イラストA」(選んだ フォーマットによっては「イラストB」)を 選び、実行を押します。



2 ○○で「イラストを削除する」を選び、 実行を押します。

イラストが削除され、作成画面に戻ります。

#### ●差出人を削除する

◇で作成画面の「差出人」を選び、 実行を押します。



◇○で「☆差出人を入れない」を選び、 実行を押します。

デザインから差出人が削除され、作成画面に戻

なお、差出人の登録内容は保持されています。

## ( 文面を印刷する(組み合わせ作成)

オリジナルの文面を印刷する方法を説明します。

組み合わせ作成の作成画面で 印刷を押し ます。

印刷設定の画面が表示されます。



2 ○○で設定する項目を選びます。

3 ②②で設定する内容を選びます。

4 設定が終わったら 🖽 を押します。 用紙セットのメッセージが表示されます。



用紙をセットします。

こでは、はがきの裏面に印刷するようにセッ

「用紙のセット」 ▶▶ 27ページ

印刷を押します。

はがきの印刷が始まります。印刷が終了する と、作成画面に戻ります。

重要 ・印刷を中止するときは、駅ルを押しま

はがきに印刷する前には、試し印刷をして 内容を確認してください。

#### ●印刷設定画面の設定項目

設定項目	設定内容
用紙サイズ	印刷する用紙サイズを設定します。 ※ 文面の印刷では、「はがき」が表示されます。
部数	印刷する枚数を設定します。 設定可能部数:01~99 数字半一で調整枚数を設定することもできます。数字は必ず2桁で入力してください。
紙質	印刷する紙の種類を設定します。 フォト光沢紙: 写真印刷用の紙に印刷するときに選びます。 インクジェット紙: インクジェット用の用紙に印刷するときに選びます。 普通紙: インクジェット紙やフォト光沢紙以外の普通の用紙に印刷するときに選びます。
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり(印字品質)を設定します。 普通: 通常の仕上がりになります。 高橋銀: 「普通」よりも印刷の時間がかかりますが、きれいに仕上がります。 高速: 「普通」よりも仕上がりが劣りますが、印刷の時間は短くなります。

131

## 写真を取り込む

カンタン作成で写真入りのデザインを選ぶときと、組み合わせ作成で写真入りのフォーマットを使用 して文面を作成するときは、あらかじめ、挿入する写真データを取り込んでおく必要があります。 写真データを取り込むには次の3つの方法があります。

- (1)PictBridge対応のデジタルカメラから取り込む
- (2)カシオデジタルカメラから取り込む
- (3)カードリーダー(別売品 CR-7)から取り込む
- ※文面に取り込んで、使用できる写真データは、横向き(横方向に長い)の写真です。 ※文面に取り込める写真データは3Mbyte以下です。「扱える写真のデータ」▶▶37ページ

## PictBridge対応のデジタルカメラから取り込む

PictBridge対応のデジタルカメラから写真データを取り込む方法について説明します。

1 はがきを押します。



◇◇◇◇ではがき文面メニューか ら「写真取込」を選び、「実行」を押します。



以外のはがき宛名、デジタル写真メニューに 移ると自動的に削除されます。また、本体の 電源をOFFしたときも自動的に削除されま

> 写直入りのデザインで文面を作成するとき は、必ず写真データを取り込んだ後に、文面 メニューから続けて文面の作成の操作をし てください。

◇◇◇◇で「PictBridge」を選び、 実行を押します。

カメラ接続の確認メッセ -ジが表示されます。



デジタルカメラと本機を接続します。接続 にはデジタルカメラに付属のUSBケーブ


ルを使用します。 デジタルカメラにUSBケーブルを接続したあと(①)、USBケーブルのもう一方のコネクターを本機のPictBridge用コネク ターに接続し、デジタルカメラの電源を ONします(②)。

接続すると、受信待機のメッセ



デジタルカメラ側で、1枚だけ印刷する操作

重要 デジタルカメラ側の操作は、ご使用のデジタ ルカメラの取扱説明書をご参照ください。 写真データの取り込みが始まります。取り込みが 終わると、完了メッセージに続けて、デジタルカ



デジタルカメラ側の電源を切るか、または USBケーブルをはずしてください。 はがき文面メニューに戻ります。

## ( カシオデジタルカメラから取り込む

ー カシオデジタルカメラでデジタル写真を取り込む方法について説明します。カシオデジタルカメラで は、「Mass Storage」という機能を使用して写真を取り込みます。


- ※ 対応するカシオデジタルカメラについては、35ページを参照してください(QV-2100はMass Storageに対応していますが、本機と接続して写真を取り込むことはできません)。
- ※ カシオデジタルカメラでPictBridgeに対応している場合は、PictBridge機能(132ページ)を使う ことをお勧めします。PictBridge機能を使うと、デジタルカメラの画面で写真を確認しながら取 り込み操作をすることができます。カシオデジタルカメラでPictBridgeに対応している機種につ いては、35ページを参照してください。
- 1 カシオデジタルカメラ側のDPOF設定で、 印刷する写真を1枚だけ指定します。

「DPOF」とは、デジタルカメラ側で写真の印刷 を指定する機能です。DPOF設定の操作につい ては、デジタルカメラの取扱説明書をご覧くだ

2 (\*\*\*)を押します。



◇◇◇◇ではがき文面メニューか ら「写真取込」を選び、「実行」を押します。



**4** ○○○○で「カシオデジタルカメ ラ」を選び、実行を押します。



デジタルカメラと本機を接続します。接続 にはデジタルカメラに付属のUSBケーブ ルを使用します。

デジタルカメラにUSBケーブルを接続したあと(①)、USBケーブルのもう一方のコ ネクターを本機のPictBridge用コネク ターに接続し、デジタルカメラの電源を ONします(②)。



**を押します**。

-−タの取り込みが始まります。取り込み が終わると、はがき文面メニューに戻ります。

重要 「GV-10」「GV-20」では、設定で「USBモード」を「ノーマル」に切り換えた後、ダイヤルをPC (PC接続モー に合わせる必要があります。操作方法については、それぞれのデジタルカメラの取扱説明書を参照してください。

## <u>(カード</u>リーダーから取り込む)

メモリーカードに入っている写真データを別売のカードリーダーを使用して取り込む方法について説明します。取り込む写真データは、DPOF設定に対応したデジタルカメラで撮った写真で、印刷する写真は1枚だけ設定されている必要があります。

4 カードリーダーと本機を接続してから、メ モリーカードをセットします。 接続方法については、36ページを参照してくだ

わせてご覧ください。

5 実行を押します。

さい。また、カードリーダーの取扱説明書も合

写真データの取り込みが始まります。取り込みが終わると、はがき文面メニューに戻ります。

※DPOF設定の操作については、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

**1** 🖽 を押します。



2 ②②③③ではがき文面メニューから「写真取込」を選び、「実行」を押します。

3 ②②③③で「カードリーダー」を選び、実行を押します。



重要 カードリーダーで使用できるメモリーカードには制限があります。 ご購入の前に必ず確認してください。

前に作った文面を再利用するには 直近に作成した文面があるときは、その文面をあとから呼び出すことができます。呼び出した文面 は、内容を修正したり、印刷したりできます。

1 はがきを押します。

**2** ② ③ で、はがき文面メニュー画面から「前回作成物」を選び、〔実行〕を押します。

前回作成した文面が画面に表示されます。画面は、文面の種類によってカンタン作成の完成画面または組み合わせ作成の作成画面になりま

《カンタン作成》



《組み合わせ作成》



・はがき文面メニューで「カンタン作成」または「組み合わせ作成」を選ぶと、前回の作成物はクリアされます。

写真付きの文面の場合は、はがき文面メニュー画面の「写真取込」で、再度、写真を取り込んでください。

134

# 差出人(文面)の内容を管理する

文面側に印刷する差出人の登録、修正および削除について説明します。差出人は、5つまで登録でき、それぞれ分類するための名前を付けて管理できます。

## ( 差出人(文面)を登録する

文面に印刷する差出人を新規に登録する方法について説明します。

1 はがき 文面を押します。




2 ②②③③ではがき文面メニューから「文面差出人」を選び、「実行」を押します。



3 ○○で登録したい番号を選び、実行 を押します。

差出人の分類名を入力する画面が表示されます。



4 分類名を入力します。

分類名は、「会社用」「友達用」など目的に合わせて8文字以内で入力してください。

5 実行を押します。

差出人の内容を入力する画面が表示されます。



**郵便番号を入力し、**(実行)を押します。 自動的に住所が入力されます。

> 「郵便番号辞書機能」 ▶▶96ページ



**7** 残りの住所を入力します。

住所は2行(1行20文字まで)入力できます。住所で入力する文字の数が多いときは、必要なところで、<u>枢行</u>を押し、印刷の見栄えを調整してください。

実行を押します。

9 名前1を入力して、(実行)を押します。

10 必要に応じて、名前2、備考1、備考2を入力

0890

情考2の入力画面で【実行】を押します。 差出人の登録を確認する画面が表示されます。 12 < で「はい」を選び、(実行)を押します。 差出人が登録され、差出人表示画面に戻ります。



続けて別の差出人を登録するときは、手順 3 から繰り返し、操作してください。

## ● 差出人に指定できる文字数


文面に入れる差出人のときは、次のような範囲で文字を入力できます。


項目	最大文字数	入力する内容	
郵便番号	8桁	郵便番号の入力 郵便番号は、「一」を入れて8文字入力できます。印刷時には、「〒」が自動的に追加されます。 123、4567	
住所	20文字×2行	住所、会社名などの入力	
名前1	17文字×1行	名前、連名、旧姓、年齢などの入力	
名前2	17文字×1行	石削、建石、旧姓、牛師なこの人力	
備考1	25文字×1行	THE FAV A HIZPLIZATION TO	
備考2	25文字×1行	電話・FAX、メールアドレスなどの入力	

重要 はがきに印刷する際は、印刷前に必ず試し印刷をして文字のレイアウトを確認してください。

136


の内容を管理する





分類名の修正のしかたは、新規に登録するとき

「差出人(文面)の登録」 ▶▶ 136ページ





差出人の内容を管理する

## 印刷の種類

デジタル写真プリントでは、デジタルカメラで撮った写真で次のような印刷ができます。

●写真プリント(L判タブ、L判、はがき、10×15タブ、A6)





次のような設定ができます。 フチあり/なし

| 判(フチなし)

| 判(フチあり)

## ●シールプリント(16分割シール)



# PictBridge接続して印刷する

PictBridge対応のデジタルカメラと本機を接続して、直接デジタル写真を印刷できます。

## 印刷設定をする

1 デジルを押します。



2 ◇◇◇◇でデジタル写真メニューから「PictBridge」を選び、「実行」を押し

PictBridgeメニューが表示されます。



3 ②で「印刷設定」を選び、「実行」を押します。

設定画面が表示されます(印刷内容の設定は、本 機の設定画面で行います)。



4 ◇ で設定する項目を選びます。

5 ◇ ○ で設定する内容を選びます。

「設定する項目」

**6** 実行を押します。

設定内容が登録され、PictBridgeメニューの画 面に戻ります。

続けて印刷の操作をするときは、「印刷の操作」 (▶▶145ページ)に進んでください。

重要 「フチなし」で印刷すると、写真の一部が切 れることがあります。


PictBridge接続して印刷する

142 143

## ● 印刷設定画面の設定項目(デジタル写真)

設定項目	設定内容
用紙サイズ	印刷する用紙のサイズを設定します。 し判タブ、L判、はがき、10×15タブ、A6、16分割シールから選びます。 「使用できる用紙」 ▶▶25ページ
紙質	印刷する紙の種類を設定します。 フォト光沢紙: 写真印刷用の用紙に印刷するときに選びます。 インクジェット紙: インクジェット用の用紙に印刷するときに選びます。 普通紙: インクジェット紙やフォト光沢紙以外の普通の用紙に印刷するとき選びます。
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり(印字品質)を設定します。 普通: 通常の仕上がりになります。 高積細: 「普通」よりも印刷の時間がかかりますが、きれいに仕上がります。 高速: 「普通」よりも仕上がりが劣りますが、印刷の時間は短くなります。
フチ	フチがない印刷かフチがある印刷かを設定します。なり、フチがない写真を印刷します。 あり、フチがある写真を印刷します。 あり、フチがある写真を印刷します。 ※「なし」で印刷するときは、「タブ付き」の用紙(25ページ)を使用すると、よりきれいに印刷することができます。 ※「あり」で印刷すると、写真(画像)のすべての範囲が印刷されます。 ※16分割シールに印刷するときは、常に「なし」に設定されます。

※撮影の日付のあり/なしは、デジタルカメラ側の設定に従います。(デジタルカメラ側に日付の設定が ない場合は、日付は印刷されません。)



## 印刷の操作

1 ②②でPictBridgeメニューから「印 刷」を選び、実行を押します。

用紙セットのメッセージが表示されます。

2 印刷する用紙を本機にセットします。

「用紙のセット」

▶▶ 27ページ

3 実行を押します。 カメラ接続の確認メッセージが表示されます。

■接続確認 PictBridgeで写真を 印刷します からと接続してください


4 デジタルカメラと本機を接続します。接続 にはデジタルカメラに付属のUSBケーブ ルを使用します。

デジタルカメラにUSBケーブルを接続し たあと(①)、USBケーブルのもう一方のコネクターを本機のPictBridge用コネクターに接続し、デジタルカメラの電源をON



接続されたあと、受信待機のメッセージが表示

されます。



重要 デジタルカメラ側の操作は、ご使用のデジタ ルカメラの取扱説明書を参照してください。

印刷中のメッセージが表示されて、印刷が始ま ります。印刷が終了すると、受信待機のメッ セージが表示されます。

印刷が終わったら、USBケーブルをはずし

デジタル写真メニュー画面に戻ります。

c t B

·idge接続して印刷する

- ※対応するカシオデジタルカメラについては、35ページを参照してください(QV-2100はMass) Storageに対応していますが、本機と接続して印刷することはできません)。
- ※ カシオデジタルカメラでPictBridgeに対応している場合は、PictBridge機能(143ページ)を使う ことをお勧めします。PictBridge機能を使うと、デジタルカメラの画面で写真を確認しながら印 刷操作をすることができます。カシオデジタルカメラでPictBridgeに対応している機種について は、35ページを参照してください。
- 1 カシオデジタルカメラ側で「DPOF設定」を します。

「DPOF」とは、デジタルカメラ側で写真の印刷を指 定する機能です。DPOF設定の操作については、 デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

2 デッルを押します。



3 ○○○○○で「カシオデジタルカメラ」を選び、「実行」を押します。

カメラ接続の確認メッセージが表示されます。



4 デジタルカメラと本機を接続しデジタルカ メラの電源をONして、実行を押します。

接続方法 ▶▶145ページ

写真データの取り込みが始まります。取り込み が終わると、印刷設定画面が表示されます。



5 ○○で設定する項目を選びます。

6 ②で設定する内容を選びます。

「設定する項目」

▶▶144ページ

実行を押します。

用紙セットのメッセージが表示されます。

用紙をセットします。 印刷枚数を確認して、用紙をセットしてくださ

「用紙のセット」

**▶▶**27ページ

**9** 実行を押します。

\_\_\_\_\_ 印刷が始まります。印刷が終了すると、デジタ ル写真メニューに戻ります。

重要 「GV-10」「GV-20」では、設定で「USBモード」を「ノーマル」に切り換えた後、ダイヤルをPC (PC接続モード) に合わ せる必要があります。操作方法については、それぞれのデジタルカメラの取扱説明書を参照してください。

# カードリーダーから印刷する

メモリーカードに入っている写真データを専用のカードリーダー(別売品)を使用して印刷する方法に ついて説明します。取り込みができる写真データは、DPOF設定に対応したデジタルカメラで撮った 写真で、あらかじめDPOF設定されている必要があります。

※DPOF設定の操作については、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

1 (アダル)を押します。



PictBridgeに関する注意事項

●本機はパソコンに接続することはできません。

●印刷中はUSBケーブルを抜かないでください。

●本機は、デジタルカメラ側からの以下の操作に対応しています。

取扱説明書を参照してください。

・1 枚毎の写真の印刷

・印刷枚数の指定

・日付の印刷

146

●USBコネクターは奥まで確実に差し込んでください。正しく接続されないと、正常に動作しません。

●デジタルカメラの電源はACアダプターをご使用になることをお勧めします。ACアダプターを使用

●ご使用になるデジタルカメラによっては本機とデジタルカメラを接続する前に、デジタルカメラ側

をPictBridgeが動作するように設定する必要があります。また、本機とデジタルカメラを接続後、デ

ジタルカメラ側の操作が必要な場合もあります。操作手順の詳細は、ご使用になるデジタルカメラの

せずに、デジタルカメラの電池のみで接続する場合は、十分に充電された電池を使用してください。

2 ②②③③でデジタル写真メニューから「カードリーダー」を選び、実行を押

メモリーカードセットのメッセージが表示され



3 カードリーダーと本機を接続してから、メ モリーカードをセットします。 接続方法については、36ページを参照してくだ

さい。また、カードリーダーの取扱説明書も合 わせてご覧ください。

4 実行を押します。

写真データの取り込みが始まります。取り込みが終わると、印刷設定画面が表示されます。



◇○で設定する項目を選びます。

6 ② ②で設定する内容を選びます。

「設定する項目」

**▶**▶144~-5

実行を押します。 用紙セットのメッセージが表示されます。

8 用紙をセットします。 印刷枚数を確認して、用紙をセットしてくださ

> 「用紙のセット」 ▶▶27ページ

9 実行を押します。

印刷が始まります。印刷が終了すると、デジタ ル写直メニューに戻ります。

重要 カードリーダーで使用できるメモリーカードには制 限があります。ご購入の前に必ず確認してくださ

# デジタル写真をシールに印刷する



●デジタル写真をシールに印刷するには、PictBridge設定、または印刷設定で、用紙サイズを「16 分割シール」に設定します。設定方法については、各印刷方法を参照してください。

「PictBridge接続して印刷する」▶▶143ページ 「カシオデジタルカメラから印刷する」▶▶ 147ページ 「カードリーダーから印刷する」▶▶ 148ページ

●用紙は、16分割光沢フォトシール(別売品)を使用してください。用紙をセットするときは印刷枚 数が複数でも、必ず、1枚ずつセットして印刷してください。

1枚印刷するごとに「用紙切れ」のメッセージが表示されます。続けて印刷したい場合は、再度、用 紙を1枚セットして「実行」を押すと、印刷が開始されます。

「用紙のセット |▶▶27ページ

重要・1枚のシールに印刷される写真は、すべて同じ写真になります。

シールに印刷される写真は3Mbyte以下です。3Mbyteを超える写真は、デジタルカメラ側でリサイズ(大きさを変え る)などを行うことにより、容量を3Mbyte以下にすると使用できるようになります。詳しくは、デジタルカメラの取扱説 明書を参照してください。

